

FICHA TÉCNICA EPOXIPLAST (PLASTILINA EPÓXICA)

DESCRIPCIÓN

La EPOXIPLAST es una masilla de dos componentes (Parte "A" y Parte "B"), que al mezclarse entre sí forman un sólido con excelentes propiedades fisicoquímicas.

La EPOXIPLAST tiene una resistencia a los ácidos y no es atacada por ellos y álcalis una vez endurecida.

USOS RECOMENDADOS

Es recomendable para efectuar decoraciones, artesanías, modelos en general, etc.

VENTAJAS

- Fácil de manejar
- Buena adherencia
- Se pueden hacer reparaciones y pegar

PRESENTACION

PRESENTACION DE VENTA

1 KG JUEGO PARTE A Y B

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS	PARTE "A"	PARTE "B"
COLOR.....	HUESO.....	ARENA
ESTADO FÍSICO.....	SEMISÓLIDO.....	SEMISÓLIDO
VIDA EN ALMACÉN.....	12 MESES.....	12 MESES

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, tapar perfectamente el envase después de usarlos. No exponga a flamas

EQUIPO DE PROTECCION

- Guantes de hule o látex.
- Lentes de seguridad.
- Mascarilla contra vapores.
- Ropa de fibras naturales.



www.resinasguadalajara.com.mx



contacto@resinasguadalajara.com.mx



(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793



EPOXIPLAST
Página | 1





FICHA TÉCNICA EPOXIPLAST (PLASTILINA EPÓXICA)

APLICACIÓN

- Limpiar perfectamente las superficies que se van a pegar o repara de manera que quede libre de contaminantes como, óxido, suciedad, partículas sueltas, etc. Se recomienda usar un abrasivo como papel de lija para eliminar irregularidades y abrir porosidad además de un desengrasante como acetona.
- Pesar cantidades iguales de parte "A" y de parte "B", mezclar perfectamente amasando hasta que se homogenicen por completo las dos partes y se obtenga un color gris uniforme.
- Para obtener una superficie tersa, mojar las manos con agua y frotar ligeramente sobre masilla del sistema mezclada hasta borrar huellas de los dedos u otro objeto utilizado para la mezcla y aplicación.

RELACIÓN DE MEZCLA

PARTE "A"	100 PARTES EN PESO
PARTE "B"	100 PARTES EN PESO
TIEMPO DE MANEJO A 25°C	40 MINUTOS
TIEMPO DE GELADO EN 5 GR 25°C	70 - 100 MINUTOS
CURADO A 25°C	24 HORAS

PRECAUCIONES

La EPOXIPLAST no es dañina para la piel, sin embargo puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Se recomienda el uso de guantes lates o bien lavarse las manos con agua y jabón después de haber tenido contacto con el producto.

La información proporcionada en este boletín ha sido medida en nuestro laboratorio y se considera verdadera, pero no se recomienda su uso en la elaboración de especificaciones dado que su uso final queda fuera de nuestro control. Existe factores sobre los cuales no tenemos control, tales como la habilidad o técnica del aplicador, condiciones óptimas o no aplicar en su uso previsto; se realice una prueba previa a la aplicación total y/o contactarse con su asesor técnico.



Resinas Guadalajara SA de CV

J. Gpe. Montenegro 1086

Guadalajara, Centro

(33)36141212 / 36140951

 www.resinasguadalajara.com.mx

 contacto@resinasguadalajara.com.mx



EPOXIPLAST
Página | 2

